

## Meridian Nitewatch

### Vezetéknélküli rendszer éjjeli élesítésre és hatástalanításra

#### Jellemzők

Kétféle éjjeli élesítési opció közül választhat:

1. Azonnali élesítés késleltetés nélkül.
2. Élesítés kezdési és leállítási idejének megadásával.

Egy gombnyomásra élesít és hatástalanít.

Pánikjelző funkció.

#### Telepítés

A készülék ugyanazokra a bemenetekre csatlakozik (+V, B, A, GND), mint a hagyományos riasztópaneleknél. Minden egyes partícióra külön Nitewatch rendszer tanítható.

A Nitewatch rendszer feltanításához a **27-30** közötti kódok használhatók. A 27-es kód feltanításához:

- Lépjen a **"Users"** földre és válassza a **"27-es kódot"** a kijelölt mezőben.
- Üsse be a felhasználói kódot. Ez a kód 4 karakterből áll, ami betűket és számokat is tartalmazhat, pl.: **Nw01**
- Jelölje be az **"Arm"**, **"Disarm"**, **"Nitewatch"** és **"Nitewatch Learn"** opciókat. Választhatja a **"Nitewatch Disarm after Alarm"** funkciót is, ha szükséges. A beállítások mentéséhez kattintson a **"Save"** gombra.
- Válassza ki azt a partíciót és helyet, ahová a Nitewatch programot hozzárendelni szeretné (partíciónként max. 4 db Nitewatch eszköz). A NiteWatch egységen található 4 DIP kapcsoló jelöli a 4 partíciót. Kapcsolja be azt a DIP kapcsolót, amelyik partícióra szeretné hozzárendelni a Nitewatch eszközt. Alapértelmezett módban a Nitewatch eszköz az 1-es partíción működik.
- Tartsa nyomva az **"Arm"** gombot amíg nem sípol (kb. 5 másodpercig). A gomb felengedése után 2 rövid sípolás jelzi a sikeres feltanítást vagy 1 hosszú sípolás jelzi a sikertelen feltanítást. A sikeres feltanítás után frissítse a **"Users"** fül képernyőt és ellenőrizze, hogy a **"NiteWatch Learn"** opcióhoz tartozó 27-es kód ne legyen bejelölve.
- A NiteWatch sikeres feltanítása után nyomja meg az **"Arm"** gombot a Meridian riasztóközpont élesítéséhez (vagy hatástalanításához, ha a funkció engedélyezve van). Az **"Emergency"** gomb megnyomásakor a riasztó aktiválódik és/vagy pániküzenetet küld a megfigyelő állomásra.

Ha a NiteWatch korábban egy másik Meridian vagy Powerbrick panelhez lett hozzárendelve, akkor először resetelni kell a feltanítása előtt. A NiteWatch reseteléséhez:

- Tartsa nyomva az **"Arm"** és a **"Left Emergency"** gombot 5 másodpercig, amíg egy sípoló hangot nem hall.
- A gombok felengedése után 2 sípolás jelzi a sikeres resetet. Sikertelen reset esetén indítsa újra a készüléket, majd próbálja újra.

#### Működési leírás

Ha az **"Unsafe"** LED világít, akkor egy vagy több éjjeli zóna riasztási jelet küldött a központba.

Az éjjeli riasztás élesítéséhez nyomja meg az **"ARM"** gombot, majd a készülék egy hangjelzést ad. Ekkor minden LED fényjelző bekapcsol és az előre beállított késleltetési időszak alatt az éjjeli zónák hatástalanok. A késleltetési időszak végén a rendszer élesedik, majd a készülék egy második hangjelzést ad. Ekkor minden LED fényjelző bekapcsol 20 másodpercre, ezután félhomályosan világítanak.

A pánikriasztáshoz nyomja meg az **"EMERGENCY"** gombot két ujjal is, így biztosítva, hogy mindkét oldala egyenletesen legyen lenyomva. A rendszer teljes riasztás módba lép és csak egy érvényes felhasználói kód beütésével lehet hatástalanítani vagy, ha a **"Nitewatch Disarm after Alarm"** funkció be van állítva.



1141 Budapest, Fogarasi út 77.      1095 Budapest, Mester u. 34.  
Tel.: \*220-7940, 220-7814, 220-7959,      Tel.: \*218-5542, 215-9771, 215-7550,  
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940      216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542  
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989      Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

[www.micronsecurity.hu](http://www.micronsecurity.hu)

E-mail: [info@delton.hu](mailto:info@delton.hu) Web: [www.delton.hu](http://www.delton.hu)

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.